

# Reinigungs- & Pflegeanweisung

**(1)**

## Elastische Bodenbeläge - Linoleum

### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

### Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muß vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ Lino-Grundreiniger** (1:100 mit Wasser verdünnt je nach Verschmutzungsgrad) gemäß Gebrauchsbeschreibung, verdünnt. Die Konzentration muß dem Verschmutzungsgrad angepasst werden. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 5 Minuten manuell geschrubbt oder mit Einscheibenmaschine (opt. Wolff Rumba oder Tango) / **RZ Bodenprofi** und weißem / rotem Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig aufgenommen und der Bodenbelag anschließend zweimal mit Wasser neutralisiert.

### Basispflege:

An jede Bauschluss- oder Grundreinigung muss sich unmittelbar eine Erstpflege / Basispflege anschließen, bevor der Fußboden begangen wird. Durch die Erstpflege wird die Schmutzhaftung verringert, der Belag geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Bei glatten oder gering strukturierten Belägen wird zur Erstpflege / Basispflege **RZ Lino Siegel glänzend** oder **seidenglänzend** zweimal unverdünnt im Kreuzgangverfahren aufgetragen, wozu der **RZ Klapphalter** mit **RZ Feinfaser-Mopp** verwendet wird.

### Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden schlieren- und rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebensdauer des Bodenbelages. Der wertvolle Belag wird durch hochwertige Pflegekomponenten geschützt; sofern dieser eine Erstpflege erhalten hat, wird die Lebensdauer der Erstpflege merklich verlängert.

Für die laufende Unterhaltsreinigung sollen eingesetzt werden:

**RZ Lino Wischpflege** in einer Verdünnung von 1:100 (= 100 ml auf 8 – 10 Liter Wischwasser. Die Verarbeitung soll mit einem Wischmopp (**RZ Klapphalter** mit **RZ Feinfaser-Mopp**) erfolgen.

**Hinweis:** Die Unterhaltsreinigung sollte ausschließlich mit **RZ Lino Wischpflege** erfolgen; ein Wechsel des Reinigers kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung aller mit **RZ Elastic Siegel glänzend** / **RZ Elastic Siegel seidenglänzend** beschichteten Bodenbeläge ausschließlich **RZ Elastic Wischpflege** (Anwendung gemäß Gebrauchsbeschreibung) verwenden. Nicht nachwischen, Restfeuchte trocknen lassen.

### Grundreinigung:

Durch die Beanspruchung und den damit verbundenen Verschmutzungsgrad ist in bestimmten Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies im Objektbereich alle 12 -18 Monate der Fall sein. Alte Erstpflegefilme, hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ Lino-Grundreiniger** in einer Verdünnung von 1:1 – 1:10 mit Wasser verdünnt. Gemäß Gebrauchsbeschreibung auftragen und den Boden nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten manuell mit einem Schrubber oder mit Einscheibenmaschine (opt. Wolff Rumba oder Tango) / **RZ Bodenprofi** und blauem / grünem Pad abfahren. Die Schmutzflotte wird vollständig mit einem Nasssauger aufgenommen und der Belag anschließend mit klarem Wasser neutralisiert, bis die Schmutzflotte vollständig beseitigt ist. Anschließend soll wieder eine Basispflege (wie unter Punkt Erstpflege / Basispflege beschrieben) erfolgen. Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden einhalten und beachten.

### Nachpflege / Pflegefilmsanierung:

Zur glänzenden Auffrischung und zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen, oder zur Beseitigung von Nutzungsspuren, **RZ Bodensanierer** unverdünnt verwenden. Dosierungshinweise bitte genau beachten, nicht überdosieren! **RZ Bodensanierer** kann einfach, entweder mit dem **RZ Klapphalter** und **RZ Feinfaser-Mopp**, sowie mit Einscheibenmaschine (opt. Wolff Rumba oder Tango) / **RZ Bodenprofi** mit weißem Pad, verarbeitet werden.

**Hinweis:** Anwendung nur nach individueller Beratung und Empfehlung möglich. Herstellerangaben beachten. Grundsätzliche Anwendung bei mit **RZ Elastic Siegel glänzend** beschichteten Belägen.

# Reinigungs- & Pflegeanweisung

(2)

## Elastische Bodenbeläge - Linoleum

### Durchführung:

**RZ Bodensanierer** unverdünnt aufsprühen und mit Einscheibenmaschine (opt. Wolff Rumba oder Tango) / **RZ Bodenprofi** und weißem Pad abfahren / auspolieren. Reinigt, pflegt und bessert schadhafte Stellen im Pflegefilm leicht und erstklassig aus. Für Sanierung und Auffrischung aller elastischen Bodenbeläge geeignet.

### Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Flecklöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem / grünem Pad entfernen. Vorsicht: Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können. Nach einer erfolgten Fleckentfernung sollte verständlicherweise eine Grundreinigung durchgeführt werden.

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller beachten.**

Stand : 28.12.2010

06

REV 2.0